

レゴ® エデュケーション 衛生ガイドライン

子どもたちに最も安全で効果的な学習体験を提供できるよう、レゴ® およびデュプロ® パーツには厳選された高品質な原料を使用しています。私たちは、教育現場での活動をサポートするために、教室や教材の洗浄と消毒に関して各地の最新情報に対応できるよう、次のガイドラインを作成しました。



- レゴ® パーツを洗浄する前に、各地域の教育委員会または生活衛生課が指定する教材の洗浄と消毒に関するガイダンスを確認してください。
- 電子パーツやインテリジェントハードウェアは液体の中に浸したり、液体を吹き付けたりしないでください。やさしくふき取り洗浄します。
- 洗浄前に必ずレゴ® パーツをばらしてください。パーツが連結されていると効果的に洗浄することができません。電子パーツやインテリジェントハードウェアはブロックとは別に分けて消毒します。
- レゴ® パーツやハードウェアを洗濯機や食洗器に入れないでください。また、オーブンや電子レンジ、ヘアドライヤーを使って乾燥させることも避けてください。レゴ® パーツの耐熱温度は60°Cです。
- レゴ® パーツは柔らかい布やスポンジを使い、石鹼（洗剤）と40°C以下のぬるま湯で手洗いしてください。
- センサーやモーターを消毒する際は、必ず電源や電子パーツ、インテリジェントハードウェアから取り外してください。
- 電子パーツ（ハブ、モーター、センサーなど）を消毒する際は、消毒液を染み込ませた使い捨てワイプやマイクロファイバークロスを使い、すべての面を丁寧にふき取ってください。

免責事項

玩具表面の消毒にはアルコールや漂白剤をご使用ください。アルコールを主とする消毒液や漂白剤を使用してレゴ® パーツの表面をふき取り洗浄すると、パーツに損傷が生じる場合がありますが、様々なタイプの消毒液による度重なる洗浄が及ぼす全ての影響を予測することはできませんのでご了承ください。消毒液の使用により、装飾の損傷や透明のレゴ® パーツの曇り、亀裂、蜘蛛の巣状の細かいひび割れが生じる場合があります。安全上の理由から、ご使用前に玩具の状態を確認し、亀裂があるパーツを取り除くことをおすすめします。

レゴ® エデュケーション教材に関するサポート情報は、こちらをご覧ください <https://education.lego.com/ja-jp/support>